



Marque : Canon

Télécommandes :

Canon télécommande RS-60E3

EAN : 4960999581354

24,89 €





Descriptif

Canon télécommande RS-60E3

Déclenchement à 60 cm de distance sur les appareils photo EOS dotés d'un socket de type E3. Comme le bouton de déclenchement de votre appareil photo, le bouton de commande à deux positions active l'autofocus lorsqu'il est enfoncé à mi-course. Le bouton comprend également un verrou permettant de maintenir le déclencheur complètement enfoncé pendant les expositions longues ou les prises de vue en continu.

Points Forts

- Un déclencheur à distance pour les appareils photo PowerShot et EOS compatibles
- S'adapte à un socket de type E3
- Le bouton de commande à deux positions fonctionne de la même façon que le déclencheur de votre appareil photo
- Un verrou permet de maintenir le déclencheur complètement enfoncé pendant les expositions longues
- La longueur du câble est de 60 cm

Compatibilité

- PowerShot G12
- PowerShot G1 X Mark II
- PowerShot G1 X Mark III
- PowerShot SX70 HS
- PowerShot G15
- PowerShot G5 X
- PowerShot G1 X
- PowerShot G3 X
- PowerShot SX50 HS
- PowerShot G16
- PowerShot SX60 HS
- EOS RP
- EOS R
- EOS 80D
- EOS 77D
- EOS 800D
- EOS 750D
- EOS 760D
- EOS 700D
- EOS 200D
- EOS 2000D
- EOS 1300D
- EOS M5
- EOS M6
- EOS 100D
- EOS 70D
- EOS 60Da
- EOS 60D
- EOS 650D
- EOS 600D



- EOS 550D
- EOS 500D
- EOS 450D
- EOS 400D
- EOS 350D
- EOS 300D
- EOS 90D
- EOS M6 Mark II
- EOS Ra
- EOS 850D
- EOS R6